

Хомуты и муфты ремонтные Ру16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: lgvs.pro-solution.ru | эл. почта: lgvs@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

5.ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Хомуты ремонтные можно монтировать на подземных и наземных трубопроводах, на вертикальных или горизонтальных установках.

Перед началом монтажа поверхность трубы следует очистить и обезжирить. Открутить гайки, но не снимать с винтов. Раскрыть хомут и обернуть его вокруг трубы.

Накинуть фиксатор на выступы без применения усилия.

После стяжки упоров хомута, затянуть гайки вручную, а затем специальным динамометрическим ключом.

Не допускается угловое отклонение более 4°

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи.

Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии требованиями к монтажу.

При обнаружении неисправностей разбирать или самостоятельно ремонтировать хомут без письменного разрешения завода-изготовителя запрещается. В противном случае гарантия будет считаться недействительной

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Хомут ремонтный изготовлен, принят и признан годным для эксплуатации.


Хомут ремонтный
№ _____ ДУ _____ Ру16

Дата выпуска _____
Дата продажи _____
М.п. _____

Shenzhen Global Equipment and Technology TradingCo.,Ltd
тел.+86 188 2335 0290 email:Ceo.gett@gmail.com



3.КОНСТРУКЦИЯ



№	Деталь	Материал
1	Болт	AISI 304
2	Пластина	AISI 304
3	Пластина	AISI 304
4	Шайба	AISI 304
5	Гайка	AISI 304
6	Уплотнение	EPDM
7	Пластина	AISI 304
8	Лента	AISI 304



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Хомут ремонтный

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изготовитель: Shenzhen Global Equipment and Technology TradingCo.,Ltd

Рабочая температура: -10/+120°C;

Рабочее давление: Ру16

Длина корпуса: 200мм

Рабочая среда: различная среда с неагрессивными примесями

2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для ремонта труб – устранение свищей трещин, полных расколов на водопроводных и канализационных трубах различных диаметров

4.ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Диапазон	Длина корпуса, мм	Вес, кг
60-67	200	1,48
75-85	200	1,66
88-98	200	1,98
95-105	200	2,08
108-118	200	2,08
115-128	200	2,26
128-136	200	2,36
132-142	200	2,38
151-161	200	2,44
158-172	200	2,52
168-182	200	2,82
179-189	200	2,88
193-203	200	2,88
202-212	200	2,94
217-229	200	3,16
225-240	200	3,29
245-260	200	3,38
270-280	200	3,5
288-302	200	3,79
304-320	200	3,9
323-336	200	4,25
340-355	200	5,55

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lgvs.pro-solution.ru | эл. почта: lgv@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70