

Клапаны обратные шаровые канализационные

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: lgvs.pro-solution.ru | эл. почта: lgvs@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с момента продажи.

Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с требованиями к монтажу. При обнаружении неисправностей разбирать или самостоятельно ремонтировать клапан без письменного разрешения завода-изготовителя запрещается. В противном случае гарантия будет считаться недействительной. Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые и расходные материалы

7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Декларация ТР ТС 010/2011 ЕАЭС No RU Д-СН.НA99.В.00535/19
Протоколы испытаний NoNo 526О.200919, 527О.200919 от 20.09.2019 г.

Декларация действительна до 25.09.2024 г. включительно.

Декларация ТР ТС 032/2013 ЕАЭС No RU Д-СН.НA99.В.00546/19

Протоколы испытаний NoNo 2309-1-01, 2309-1-02 от 23.09.2019 г.

Декларация действительна до 26.09.2024 г. включительно.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан обратный чугунный шаровый канализационный изготовлен, принят и признан годным для эксплуатации.

Клапан обратный шаровый

№ _____ ДУ _____ РУ _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

М.п.

Shenzhen Global Equipment and Technology TradingCo.,Ltd

тел. +86 188 2335 0290 email: Ceo.gett@gmail.com



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Клапан обратный шаровый канализационный ДУ50-500

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изготовитель: Shenzhen Global Equipment and Technology Trading Co., Ltd

Рабочее давление: ДУ50 - 150 – РУ16,
ДУ200 – 500 – РУ10;

Рабочая температура: -20/+90°C;


Тип корпуса: фланцевый ГОСТ 33259-2015;

Покрытие: эпоксидно-порошковое, не менее 250 мкм.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для установки в качестве запорного устройства, предотвращающего обратный поток рабочей среды в системах промышленной и хозяйственной канализации.

3. КОНСТРУКЦИЯ



№	Наименование	Материал
1	Корпус	ВЧ 50
2	Шаровый затвор	ВЧ50+NBR
3	Уплотнение	NBR
4	Крышка	ВЧ50
5	Болт	Нержавеющая сталь
6	Шайба	Нержавеющая сталь
7	Шайба	PTFE
8	Заглушка	Углеродистая сталь

4. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДУ	D, мм	D1, мм		D2, мм		L, мм	b, мм	f, мм	Z-d		H, мм	Вес, кг
		PN10	PN16	PN10	PN16				PN10	PN16		
50	165	125		99		200	19	3	4-19		115	9
65	185	145		118		240	19	3	4-19		124	10
80	200	160		132		260	19	3	8-19		138	12
100	220	180		156		300	19	3	8-19		162	16
125	250	210		184		350	19	3	8-19		202	22
150	285	240		211		400	19	3	8-23		228	31
200	340	295		266		500	20	3	8-23	12-23	298	68
250	405	350	355	319		600	22	3	12-23	12-28	368	100
300	455	400	410	370		700	24,5	4	12-23	12-28	438	132
350	520	460	470	429		800	26,5	4	16-23	16-28	585	213
400	580	515	525	480		900	28	4	16-28	16-31	660	290
500	715	620	650	582	609	1100	31,5	4	20-28	20-34	800	550

5. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

-Клапан обратный шаровый устанавливают в местах, удобных для обслуживания и осмотра;
 -Устанавливается в горизонтальном положении крышкой вверх и в вертикальном на потоке снизу-вверх. Монтаж на трубопровод осуществляется при помощи фланцев. Направление движения среды должно совпадать с направлением, указанным на клапане;
 -Приспособлен к монтажу между фланцами трубопровода, размеры которого соответствуют размерам фланцев клапана;
 -Для стабильной работы обратного клапана рекомендуется установка на прямолинейном участке трубопровода. Длина данного участка до и после клапана равна 5 x Ду, но не менее 500мм на каждую из сторон. Если на трубопроводе установлен(ы) насос(ы) рекомендуется до насоса/насосов и после устанавливать вибровставку.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lgvs.pro-solution.ru | эл. почта: lgv@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70